

CZ – USB myš Auroza Type G - uživatelská příručka

E-BLUE

E-blue AUROZA Type G je profesionální herní myš, která je speciálně propracovaná pro hardcore hráče. Oslavná červená, modrá a fialová zvýrazňuje toto umělecké dílo. S použitím ergonomické techniky vám tato myš poskytne mimořádný herní zážitek. Prvotřídní výkonná Avago optická technologie umožňuje 4 nastavení DPI, které vám poskytnou různé styly použití.

Vlastnosti:

1. prostřední klávesa
2. DPI přepínací klávesa (500/1000/2000/3000 DPI)
3. levé tlačítko
4. pravé tlačítko
5. vpřed
6. vzad
7. LED
8. senzor
9. teflonové nožičky
10. volba frekvence (125/250/500 Hz)
11. E-blue USB konektor
12. odrušená cívka
13. kabel

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Technická specifikace:

napětí: SV+/-5%
teplota: 0.40°C (při atmosférickém tlaku)
vlhkost: <=65% RH (při atmosférickém tlaku)

Řešení problémů:

1. Myš nereaguje

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. Absence laseru při sledování

Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu

Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

Kompatibilní s:

Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win 7/Win 8
Mac OS X

Balení obsahuje:

1 x myš
1 x uživatelská příručka

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkresleným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHSSměrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – USB myš Auroza typ G- užívateľská príručka

E-BLUE

E-blue AUROZA Type G je profesionálna herná myš, špeciálne prepracovaná pre hardcore hráčov. Oslnivá červená, modrá a fialová zvýrazňuje toto umelecké dielo. S požitím (ekonomickú? ergonomickú?) techniky vám táto myš poskytne mimoriadne herný zážitok. Prvotriedne výkonná Avago optická technológia umožňuje 4 nastavenia DPI, ktoré vám poskytnú rôzne štýly použitia.

Vlastnosti:

1. prostredná klávesa
2. DPI prepínací klávesa (500/1000/2000/3000 DPI)
3. ľavé tlačidlo
4. pravé tlačidlo
5. vpred
6. vzad
7. LED
8. senzor
9. teflónové nožičky
10. voľba frekvencie (125/250/500 Hz)
11. E-blue USB konektor
12. odrušená cievka
13. kábel

Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Technická špecifikácia:

napätie: SV +/- 5%
teplota: 0.40 ° C (pri atmosférickom tlaku)
vlhkosť: <= 65% RH (pri atmosférickom tlaku)

Riešenie problémov:

1. *Myš nereaguje*
Uistite sa, že je mikro USB zapojený správne a batérie sú správne vložené.
2. *Absencia laseru pri sledovaní*
Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.
3. *Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly*
Nastavte správne hodnotu DPI stlačeným tlačidlom DPI na myši.

Kompatibilná s:

Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win 7/Win 8
Mac OS X

Balenie obsahuje:

- 1 x myš
- 1 x užívateľská príručka

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaobchádzajte opatrne so senzorom a neďívajte sa priamo do ňo.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.
6. Batérie je vhodné meniť každé 3 mesiace.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane stretu príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

PL – USB mysz Auroza typ G - Instrukcja obsługi

E-BLUE

AUROZA Type G jest profesjonalną myszką dla graczy, która została specjalnie opracowana z myślą o graczach ekstremalnych. Czerwone, niebieskie lub fioletowe podświetlenie podkreśla charakter tego dzieła sztuki. Korzystanie z ergonomicznych technologii daje niezwykle realne doznania podczas gry. Wykorzystana najwyższej klasy technologia optyczna Avago pozwala na ustawienie czterech poziomów DPI, dzięki czemu można się w łatwy sposób odnaleźć w różnych stylach użytkowania.

Właściwości:

1. środkowy klawisz
2. DPI kluczem przełącz (500/1000/2000/3000 DPI)
3. lewy przycisk
4. prawy przycisk
5. przód
6. tył
7. LED
8. sensor
9. teflonowe stopki
10. wybór częstotliwości (125/250/500 Hz)
11. E-blue USB złącze
12. cewka tłumienia
13. kabel

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Rozwiązywanie problemów:

1. Mysz nie reaguje

Upewnij się, że złącze USB jest podłączone, a baterie są prawidłowo zainstalowane.

2. Nieobecność lasera podczas przeglądania

Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. Kursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno

Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Zgodny z:

Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win 7/Win 8
Mac OS X

Opakowanie zawiera:

- 1 x mysz
- 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.
6. Baterie należy wymieniać co 3 miesiące.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem

usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt

ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)